

# CRESSI

SINCE 1946

## CARTESIO GOA

### 빠른 가이드

CRESSI 전체 사용설명서는  
[www.cressi.com/manuals](http://www.cressi.com/manuals)  
에서 다운로드  
받을 수 있습니다



긴 수명의



배터리

높은 대조도의



디스플레이

넓은 직경의



디스플레이

쉬운 접근성의



메뉴

다양한 모드 설정

AIR  
EAN  
GAGE  
FREE



## 수면 모드 및 다이브 모드:



위로 스크롤 (짧게 누르기)

**SEL**

- 한 단계씩 증가 (길게 누르기):
- 기능 선택 또는 확인
- 라이트의 사용 가능한 모드:

- 최상위 메뉴
- 크로노그래프 모드
- 다이브 모드



**SEL**

**ESC**



\* **MIX**



아래로 스크롤 (짧게 누르기)

**ESC**

- 한 단계 감소 (길게 누르기):
- 최상위 메뉴로 돌아가기
- 수심 **AVG**/스톱워치 전환 (**GAGE** 모드)

\* **MIX** (길게 누르기) 가스 변경 (나이트록스 모드에서)

\* GOA에서는 사용하지 않음.

# 최상위 메뉴

**불포화**

(워치가 불포화 모드인 경우)

수면 시간

불포화 시간 카운트다운



비행 금지시간 카운트다운

**최상위**




일자-시간 디스플레이

**2번째 시간**

(2번째 시간이 켜져 있는 경우)




2번째 시간



\* 컴퓨터가 꺼짐(잠금) 모드인 경우, 수중 다이빙 기능을 사용하지 못하게 됩니다.


# 수면 주 메뉴

## 크로노그래프



- ▲ 시작 / 정지
- ▼ 재설정

## 모드 선택



- AIR (공기 모드)
- EAN (나이트 모드)
- FREE (프리 모드)
- GAGE (게이지 모드)
- OFF (잠금 모드)


▲ 모드를 스크롤하여  
▼ 확인하기 **SEL**




깨짐(잠금) 모드에서 컴퓨터는 신체 움직임을 모니터링 하지 않습니다.  
깨짐(잠금) 모드에서 잔여 불포화가 있는 상태로 잠수하지 마십시오.  
깨짐(잠금) 모드에서 잠수한 후에 다시 잠수하기 전까지는 최소 24시간을 기다려야 합니다.

\* GOA에서는 사용하지 않음.

## 로그북




## 다이브-설정



- AIR (공기 모드)
  - 딥 정지(Deep Stop) 켜기/끄기
  - 안전 요인 SF 0/1/2
  - 고도 ALT 0/1/2/3
  - PPO<sub>2</sub> 1.2 - 1.6
- EAN (나이트 모드)
  - 딥 정지(Deep Stop) 켜기/끄기
  - 안전 요인 SF 0/1/2
  - 고도 ALT 0/1/2/3
  - % O<sub>2</sub> 21 - 50% 가스 1
  - PPO<sub>2</sub> 1.2 - 1.6 가스 1
  - \* % O<sub>2</sub> 21 - 99% 가스 2
  - \* PPO<sub>2</sub> 가스 2
- FREE (프리 모드)
  - 수면 시간 알람 SURF-T F1-F5 (수면 시간 요인)/1:00"-10:00"/끄기
  - 수심 알람 DEPTH 1 - 50 m. (3-164 FT)/끄기
  - 단계 수심 알람 STEP 2 - 25 m. (6-82 FT)/끄기
  - 잠수 시간 알람 DIVE-T 0:10"-6:00"/끄기
    - ▲ 설정을 스크롤하여
    - ▼ 확인하기 **SEL**
    - ▲+/- 을 스크롤하여
    - ▼ 확인하기 **SEL**

**ESC** 돌아가기

## 시간 설정



↓ **SEL**    ↑ **ESC**

수면 알람 켜기/끄기

- 시 설정
- 분 설정
- 시간 단위 12/24 설정
- 시 설정
- 분 설정
- 일자-월/월-일자 설정
- 일자 또는 월 설정
- 월 또는 일자 설정
- 연도 설정

▲ 설정을 스크롤하여  
▼ 확인하기    **SEL**


▲ +/- 을 스크롤하여  
▼ 확인하기    **SEL**

**ESC** 돌아가기

- 2번째 시간 켜기/끄기 설정

▲ 30분 단위 +/- 스크롤하여  
▼ 확인하기    **SEL**

## 계획하기




↓ **SEL**    ↑ **ESC**



▲ 수심 증가

▼ 수심 감소

## 설정하기 및 정보 시스템



↓ **SEL**    ↑ **ESC**



## 프리다이빙




↓ **SEL**    ↑ **ESC**




# 시스템 메뉴

## PC 연결



인터페이스에 연결하여  
최신 소프트웨어 업데이트  
다운로드 하기


## 단위 변경



**SEL** 단위 변경하기

**ESC** 돌아가기

## 이전 기록



최대 수심  
이전 기록

사용 시간  
카운터

**ESC** 돌아가기



## 정보




시리얼 번호

펌웨어 버전

배터리 교체  
횟수

## 고속 하강 알람



**SEL** 고속 하강 알람  
켜기/끄기 변경하기

**ESC** 돌아가기




너무 높은 하강 속도는 감압병의 위험을 높하게 됩니다! 이 기능의 사용은 고속 하강 알람(ALSP)의 비활성화에 전담 책임을 맡고 있는 스쿠버다이빙 강사에게만 엄격하게 제한됩니다.

이 기능이 활성화될 때에 모든 경우에 있어서 컴퓨터는 전체 잠수 동안에 가위표를 가진 스피커 아이콘을 표시하게 됩니다.



## 조직 포화 지우기



↓ **SEL**    ↑ **ESC**



조직 포화를 지우려면  
Yes로 변경한 후에 5  
초 동안 SEL을 눌러  
주십시오.



**T.ERASE** 기능을 사용하여 조직 질소 포화를 지우기로 결정한 경우에 컴퓨터는 연속 다이빙과 관련된 질소 포화를 계산할 수 없게 됩니다. 마지막 다이빙 후에 48시간이 경과하지 않았다면 어떠한 경우에도 이 기능을 사용하지 마십시오.

# 로그북 메뉴

## AIR (공기 모드)

(페이지 1)




▲ (페이지 2) ▼




## EAN (나이트 모드)


(페이지 1)



▲ (페이지 2) ▼



▲ (페이지 3) ▼



GOA에서는 사용하지 않음.

## FREE (프리 모드)


(페이지 1) 세션 시간



▲ (페이지 2) ▼  
수면 시간 잠수 시간



↓ SEL ↑ ESC  
수면 시간 이전 다이빙 잠수 시간 다이빙 선택



## GAGE (게이지 모드)

(페이지 1)



▲ (페이지 2) ▼



# 프리다이빙 메뉴

## 공기

PPO<sub>2</sub> 최대 모드



PPO<sub>2</sub> 최대 수심  
감압 시간 없음

## 나이트록스


PPO<sub>2</sub> MAX 가스 1 O<sub>2</sub>% 가스 1



PPO<sub>2</sub> 최대 수심 가스 표시기

## APNEA

최대 수심 잠수 시간(분)



수심 잠수 시간(초)

## GAGE

최대 수심 잠수 시간(분)



수심 잠수 시간(초)

▲ (페이지 2) ▼

PPO<sub>2</sub> 가스 2 최대 O<sub>2</sub>% 가스 2




PPO<sub>2</sub> 최대 수심 가스 표시기

GOA에서는 가스 1-2 사용하지 않음

# 다이빙 메뉴


## 공기



## 나이트록스




## \* 나이트록스 가스 스위치



▲ (페이지 2) ▼



▲ (페이지 2) ▼



▲ (페이지 2) ▼



\* GOA에서는 사용하지 않음.



## 수면

프리



▲ (페이지 2) ▼

**ESC** 세션 종료시킴기  
(수면)



▲ Yes/No를 스크롤하여  
확인하기

**SEL**

## 배터리



배터리 낮음  
(배터리를 곧 교체해 주십시오)



배터리를 교체해야 합니다  
(다이브 기능 비활성화됨)

**CRESSI**  
SINCE 1946

Via G. Adamoli, 501 - 16165 GENOVA - ITALIA  
TEL. +39 010 830.79.1 - FAX +39 010 830.79.220  
info@cressi-sub.it - www.cressi.com